

TOMA DE AIRE Skillair®

La función de la toma de aire es la de permitir, independientemente de la posición en la cual se monte, la extracción de aire del grupo SRL SKILLAIR®. Su uso resulta necesario cuando del mismo grupo FRL se quiera extraer aire en diversas fases del tratamiento (normal, filtrado reducido, lubricado, etc.). Se utiliza de forma independiente del grupo FRL, siendo ésta modular al infinito, actúa como distribuidor, permitiendo la extracción de aire mediante las pertinentes conexiones roscadas.



DATOS TÉCNICOS		PA 100	PA 100	PA 200	PA 200	PA 200	PA 300	PA 300	PA 300	PA 400	PA 400	PA 400	PA 400
Conexión roscada		G 1/4	G 3/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 3/4	G 1"	G 1"	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
Temperatura máxima de utilización	°C	50			50			50			50		
a: 1 MPa; 10 bar; 145 psi	°F	122			122			122			122		
Presión máxima admitida	MPa	1.5			1.3			1.3			1.3		
	bar	15			13			13			13		
	psi	217			188			188			188		
		M4 x 50			M5 x 60			M5 x 70			M6 x 110		
		G 1/4			G 1/4			G 3/8			G 1		
Peso	Kg	0.3			0.5			0.8			4.3		5.1
Tornillos de fijación en pared		M4x50			M5x60			M5x70			M6x110		

DIMENSIONES PA 100 - 200 - 300		PA 100	PA 100	PA 200	PA 200	PA 200	PA 300	PA 300	PA 300
	Con. rosc.	G 1/4	G 3/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 3/4	G 1"
	A	59			63			177	179
	C	50			63			72	
	D	43			55			65	
	E	44			48			59	
	F	26			36			42	
	G	G 1/4	G 3/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 3/4	G 1"
	H	G 1/4			G 1/4			G 3/8	
	I	24			25			32	
	L	Orificio x M4			Orificio x M5			Orificio x M5	

