




Su uso resulta necesario cuando del propio grupo FRL se desee extraer aire en diversas fases del tratamiento (normal, filtrado reducido, lubricado, etc.)

3

CÓDIGOS DE PEDIDO

Cód.	Referencia
9200401	ACC.PA 1/4 TOMA AIRE
9400401	ACC.PA 1/2 TOMA AIRE
9600401	ACC.PA 3/4 TOMA AIRE